Mandis shop

LG AKB73598401

Original		Substitut		Original	Substitut
Power		Power			
ON	Dolby DRC On	HOME SMART	Smart		
OFF	Dolby DRC Off	APP MEDIA	Media		
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +		
VOL−	Vol-	VOL −	Vol -		
AV SYNC +	AV Sync+		Right		
AV SYNC −	AV Sync-		Left		
	Mute	MUTE	Mute		
PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +		
PR/CH	PR/CH- Tv	CH −	Ch -		
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV		
MUTE	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute		
+ VOL	Vol+ Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +		
VOL −	Vol- Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -		
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
ON	Auto Power On		Up		
OFF	Auto Power Off		Down		

https://mandos-a-distancia.es/ca/LG/1055236-23775-comandament-de-substitucio-per-LG-AKB73598401.html