Original		Substitut	
POWER	Power		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AV MODE	AV Mode	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
ENERGY SAVING	e/ Energy Saving	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
- LIST	-/List	DISC NAV LIST	List
FLASHBK	FlashBK	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut	
LIST + VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Stop		Stop
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Substitut	Original	Substitut
Play	Play		
Pause	Pause		
Q. Menu	D. Menu		
<<	<<		
>>	>>		
Simplink	Smart		
FAV/Mark	Pre Ch		