Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Timer/Prog	Sleep
Open/Close	Eject	Prog+	Ch +
Input Select	AV	Prog-	Ch -
HDMI	Smart	Text	Text
1	1	Variable Replay	Vol +
2	2	Variable Skip	Vol -
3	3	Guide	Guide
4	4	Top Menu	Menu
5	5	Disc Menu	D. Menu
6	6	Display	Shift + Info
7	7	Return/Back	Back
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
Setup	Options	Left	Left
Clear	Exit	Enter/OK	Ok
[i+]/Info	Info	Red	Red

Original	Substitut	Original	Substitut
Green	Green	Subtitle	Subt
Yellow	Yellow	1.3x/0.8xPlay	Format
Blue/Search	Blue	O)))/Audio	Dual
<<	<<	SAT. Link	Media
Play	Play		
>>	>>		
I <<	I <<		
Stop	Stop		
>>I	>>I		
Pause	Pause		
Rec	Rec		
VCR	SHIFT + 1 Shift + 1		
HDD	SHIFT + 2 Shift + 2		
DVD	SHIFT + 3 Shift + 3		
Time Slip	List		
Dubbing	TV/R		
Rec Mode	SHIFT + Shift + Rec		