Original		Substitut	
Power		Power	
Mute		MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Original		Substitut	
CH.LIST	CH.List	DISC NAV LIST	List
EXIT/CANCEL	Exit/Cancel	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
+ CH	CH+/Page+	+ CH	Ch +
CH –	CH-/Page-	CH –	Ch -
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
RECORD	Record	REC MODE	Rec
RECORD LIST	Record List	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut	
SUBTITLE S.TITLE	S.Title/Subtitle	AD SUBT	Subt
REVEAL	Reveal	TOP MENU MENU	Menu
INDEX	Index	ECO 3D	3D
MIX	Mix	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REVEAL	Play	PLAY MODE ▶	Play
REVEAL	Pause	❚❚	Pause
INDEX	Stop	■	Stop
MIX	<<	«	<<
TEXT	>>	»	>>
MIX	I<<	⏮	I<<
TEXT	>>I	⏭	>>I
GOTO	Red/Goto	A	Red
A-B	Green/A-B	B	Green
REPEAT	Yellow/Repeat	C	Yellow
ANGLE	Blue/Angle	D	Blue
DVD-MENU S.PAGE	S.Page/DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Substitut	
TITLE HOLD	Hold/Title	RETURN BACK	Back
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + ▼	Shift + Down
ZOOM+ SIZE	Size/Zoom+	SHIFT + ▲	Shift + Up
EJECT	Eject	ZOOM ⏏	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SCALER	Scaler	APP MEDIA	Media
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R