Mandis shop

Orion 076R0JY020

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Down	Down
Open/Close VCR	Pre Ch	Right	Right
Open/Close	Guide	Left	Left
DVD/VCR	Media	Enter	Ok
Input Select	Shift + AV	P+	Ch +
Display	Info	P-	Ch -
1	1	TRK+	Vol +
2	2	TRK-	Vol -
3	3	Setup	Options
4	4	Cancel	Exit
5	5	Return	Back
6	6	Title Menu/Top	Menu
7	7	DVD Menu	D. Menu
8	8	One Touch	Green
9	9	Repeat A-B	Text
0	0	Play Mode/Repeat	Shift + Play
Up	Up	Zoom	Eject

Original		Substitut	
CM SKIP	CM Skip	C	Yellow
AUDIO/AUDIO SELECT	Audio/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE/ATR	Subtitle/ATR	AD SUBT	Subt
PROGRESSIVE	Progressive	HOME SMART	Smart
CLOCK/COUNTER	Clock/Counter	ECO 3D	3D
ANGLE/00:00:00	Angle/00:00:00	A	Red
ZERO	↳Zero	PICTURE FORMAT	Format
TIMER REC	Timer Rec	TIMER AV	AV
REC MODE/SPEED	Rec Mode / Speed	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
DUBBING	Dubbing	D	Blue
TV/VCR	TV/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
◄◄	<<	<<	<<
►	Play	PLAY MODE ►	Play
►►	>>	>>	>>
– INDEX/SKIP	I<< Skip Index -	I<<	I<<
■	Stop	■	Stop
SKIP/INDEX +	>>I Skip Index+	>>I	>>I

Original		Substitut	
REC/OTR	Rec/OTR	REC MODE	Rec
II/▶◄	Pause II/▶◄	II	Pause
I►	I>	DISC NAV LIST	List