Original		Substitut	
	Power		Power
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FOLDER	Folder Up		Up
FOLDER	Folder Down		Down
AUTO POWER	Auto Power	APP MEDIA	Media
AV SYNC	AV Sync	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
⏭	>>I	⏭	>>I
⏮	I <<	⏮	I <<
■	Stop	■	Stop

Original		Substitut	
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
AUTO VOLUME	Auto Volume	HOME SMART	Smart
*	*	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DRC	DRC	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
AV/INPUT	Av Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Substitut		Original	Substitut
MUTE	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute		
VOL+	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +		
VOL-	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -		
PR/CH^	PR/CH+ Tv	CH −	Ch -		
PR/CHv	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +		