Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	8	8
Power	Power	9	9
Timer / I□□	Sleep / Timer	*/ EPG	Guide / EPG / -/--
[ ] / T-C	Picture / Format	0/ AV	AV / Input / RDS
Audio/ Repeat	+ Shift + Green / APP /	0/ AV	0
Audio/ Repeat	Audio / Lang I/II	#/ PIP	Smart / List
[+] / Eye/ SV	Display / Media	Menu	Menu / Home
→[ ]←/ Disc Menu/ SP/ LP	D. Menu / Top	End	Exit / Cancel / Clear
Radio/ Search/ 000	+ Shift + Red / Netflix /	Text	Text / Goto
Radio/ Search/ 000	TV/ Radio /	Info	Info / Angle
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Vol +	Vol +

Original	Substitut	Original	Substitut
Down	Down		
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	0/ AV	AV / Input / RDS
Power	Power	0/ AV	0
Timer / I□□	Sleep / Timer	Menu	Menu / Home
[ ] / T-C	Picture / Format	End	Exit / Cancel / Clear
[+] / Eye/ SV	Display / Media	Text	Text / Goto
→[ ]←/ Disc Menu/ SP/ LP	D. Menu / Top	Info	Info / Angle
Radio/ Search/ 000	Shift + Red / Netflix /	P+	CH+ / Page+
Radio/ Search/ 000	TV/ Radio /	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	P-	CH- / Page-
6	6	Red	Red / Netflix / Search
7	7	Green	Green / APP / Repeat
8	8	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut	Original	Substitut
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	8	8
Power	Power	9	9
Timer / I□□	Sleep / Timer	0/ AV	0
[ ] / T-C	Picture / Format	0/ AV	AV / Input / RDS
Audio/ Repeat	Green / APP / Repeat	Menu	Menu / Home
Audio/ Repeat	Audio / Lang I / II	End	Exit / Cancel / Clear
[+] / Eye/ SV	Display / Media	Info	Info / Angle
→[ ]←/ Disc Menu/ SP/ LP	D. Menu / Top	P+	CH+ / Page+
Radio/ Search/ 000	Red / Netflix / Search	Up	Up
Radio/ Search/ 000	TV/ Radio /	Left	Left
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	P-	CH- / Page-
5	5	<<	<< / Tune-
6	6	Play	Play / Slow
7	7	>>	>> / Tune+

Original	Substitut	Original	Substitut
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		