Original	Substitut	Original	Substitut
Audio	Dual	T	Smart
[ ]	Format	Pause	Pause
Power	Power	M	Menu
[*] / SV	Subt	E	3D
V≡/ LP	Options	i	Info
[≡] / 000	Guide	Rec	Rec
Mute/ Timer	Mute	Up	Up
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Red	Red
6	6	<<	<<
7	7	Green	Green
8	8	Stop	Stop
9	9	Yellow	Yellow
0	0	Play	Play

Original	Substitut	Original	Substitut
Bl ue	Bl ue		
>>	>>		

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute/Timer	Mute	<<	<<
Power	Power	Stop	Stop
1	1	Play	Play
2	2	>>	>>
3	3	Pause	Pause
4	4	Rec	Rec
5	5	M	Menu
6	6	E	3D
7	7	Audio	Dual
8	8	[≡] / 000	Guide
9	9	V≡/ LP	Options
0	0	[ ]	Format
Up	Up	[*] / SV	Subt
Down	Down	T	Smart
OK	Ok	i	Info
Right	Right	Red	Red
Left	Left	Green	Green

Original	Substitut	Original	Substitut
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		

Original		Substitut	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	[ ]	PICTURE FORMAT	Format
	Audio	SOUND DUAL	Dual
SV	[*] / SV	AD SUBT	Subt
LP	V≡/ LP	SETTINGS OPT	Options
000	[≡] / 000	-/-- GUIDE	Guide
	Mute/ Timer	MUTE	Mute

Original		Substitut	
	T	HOME SMART	Smart
	M	TOP MENU MENU	Menu
	E	ECO 3D	3D
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause