Mandis shop

Philips 996590009596

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode	Info	Info / Angle
Play	Play / Slow	Options	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-	Back	Back / Return
>>	>> / Tune+	Multiview	Zoom / Size
Smart TV	Smart / List	List	Shift + Smart / List
TV/Exit	Exit / Cancel / Clear	List	Display / Media
Home	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
☼	D.Menu / Top	OK	OK
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Up	Up
Source	AV / Input / RDS	Down	Down
Search	Shift + Red / Netflix /	Left	Left
[<>]	Picture / Format	Right	Right
(([ ]	TV/Radio /	Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Text	Text / Goto		