Original		Substitut	
	Power		Power
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI-SAT 0	0
TITLE MENU POPUP	Popup/Title Menu	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Substitut	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TV VOL	Vol +	VOL	Vol +
TV MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG	Prog+	CH PAGE	CH+ / Page+
TV VOL	Vol -	VOL	Vol -
TV SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROG	Prog-	CH PAGE	CH- / Page-
CH LIST	[≡♦] CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up

Original		Substitut	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◄	Left	◄	Left
↵	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SMART HUB	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
E-MANUAL	E-Manual	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOCIAL TV	Social TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
WEB BROWSER	Web Browser	MEDIA DISPLAY	Display / Media
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Substitut	
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode

Original	Substitut	Original	Substitut
Power Tv	Power	Play	Play / Slow
TTX/MIX	Text / Goto	Vol +	Vol +
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	Prog+	CH+ / Page+
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Source	AV / Input / RDS
5	5	Prog-	CH- / Page-
6	6	[≡♦]/CH List	Shift + Smart / List
7	7	Home	Menu / Home
8	8	Guide	Guide / EPG / -/--
9	9	Tools	Setup / OPT /
0	0	Up	Up
I<<	I<< / Preset-	Info	Info / Angle
>>I	>>I / Preset+	Left	Left
<<	<< / Tune-	Enter	OK
>>	>> / Tune+	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Return	Back / Return

Original		Substitut		Original	Substitut
	Down		Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SMART HUB	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List		
SEARCH	Search	SHIFT +	NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
REC PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		