Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	123/Input	AV / Input / RDS
Back	Back / Return	P+	CH+ / Page+
Up	Up	Vol -	Vol -
Home	Menu / Home	3D	3
Mouse Up	>>I / Preset+	P-	CH- / Page-
Left	Left	Mute/AD	Mute / Dimmer
OK	OK		
Right	Right		
Mouse Down	I<< / Preset-		
Tv	1		
Down	Down		
Micro	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Vol +	Vol +		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	123 / Q. Menu	Menu / Home
Back	Back / Return	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	Ratio	Picture / Format
Left	Left	List	+ Shift + Smart / List
OK	OK	Q. Menu	D. Menu / Top
Right	Right	Subtitle	Subtitle / EQ
Down	Down	Settings	Setup / OPT /
Red	Red / Netflix / Search	AD / PIP	Sound / Title
Green	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	>>	>>I / Preset+
Blue	Blue / Prime Video / Random	Play	Play / Slow
Vol +	Vol +	<<	<< / Tune-
P +	CH+ / Page+	<<	I << / Preset-
Vol -	Vol -	Rec	Rec / Rec Mode
3D	+ Shift + 3	Pause	Pause / Step / Freeze
P -	CH- / Page-	Stop / Live TV	Stop / Hold
Home / Smart	Smart / List	AV Mode	+ Shift + AV / Input / RDS

Original	Substitut	Original	Substitut
Text	Text / Goto	Energy Saving	Eject / Surround
FAV	Fav / Marker / PC	9	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	8	8
TV / PC	+ Shift + Fav / Marker / PC	7	7
Input	AV / Input / RDS	6	6
TV / Radio	TV/Radio /	5	5
0	0	4	4
AD	Audio / Lang I/II	3	3
Search	+ Shift + Red / Netflix /	2	2
Live Menu	+ Shift + Menu /	1	1
Recent	+ Shift + Back / Return	My APPS	Display / Media
Live Zoom	Zoom / Size		
App	+ Shift + Green / APP /		
Guide	Guide / EPG / -/--		
Info	Info / Angle		
T. Opt	+ Shift + Setup / OPT / Tools		
Q. View	+ Shift + Display / Media		