Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Nicam/A2	Audio / Lang I/II
Auto	Smart / List	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
1	1	Display	Display / Media
2	2	CH-	CH- / Page-
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Down	Down
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Source	AV / Input / RDS
0	0	P. Mode	Picture / Format
Back	Back / Return	S. Mode	Sound / Title
Vol +	Vol +	Sleep	Sleep / Timer
Aspect	Shift + Picture / Format	Fav	Fav / Marker / PC

Original	Substitut	Original	Substitut
FAV- Fav-	SHIFT + ▼ Shift + Down	Stop	HOLD Stop / Hold
FAV+ Fav+	SHIFT + ▲ Shift + Up	I<<	PRESET- I<< / Preset-
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto	TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	TV/RADIO Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
LANG Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
INDEX Index	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
REVEAL Reveal	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step /		
SUBPAGE Subpage	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec / Rec Mode		
MEDIA Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
▶II Play	SLOW ▶ Play / Slow		
▶II Pause	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		
◀◀ <<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
▶▶ >>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
TDT Rec	REC MODE ● Rec / Rec Mode		