Original	Substitut	Original	Substitut
VCR	Power	TRK Up	Ch +
1/Slow-	1	Prog/TRK Down	Ch -
2	2	Disp	Info
3/Slow+	3	Play	Play
4/< Shuttle	4	Pause	Pause
5	5	Stop	Stop
6/Shuttle>	6	<<	<<
7/V-Lock Down	7	>>	>>
8	8	Rec	Rec
9/V-Lock Up	9	Menu	Menu
0/F.ADV	0	OK	Ok
-/--CLR/RST	Guide	Up	Up
Index	Pre Ch	Down	Down
Repeat	Text	Right	Right
Audio	Dual	Left	Left
Vol+ Tv	Vol +	Speed	Options
Vol- Tv	Vol -	DUB	Subt

Original		Substitut	
TV/VCR	Tv/VCR		TV/R
TIMER	Timer		AV

Original	Substitut

Original	Substitut	Original	Substitut
TV Standby/On	Power	[ ]	Info
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Guide		
Input	AV		
Vol+	Vol +		
Vol-	Vol -		
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		