Mandis shop

# Yamaha ZC949400

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV | 1 | 1 |
| | BD/DVD | 2 | 2 |
| | YIT | 3 | 3 |
| | Clear Voice | GUIDE | Guide |
| | Uni Volume | 0 | 0 |
| | Audio Delay | PRE-CH | Pre Ch |
| | Surround | DUAL | Dual |
| | Stereo | SUBT | Subt |
| | Subwoofer+ | CH + | Ch + |
| | Subwoofer- | CH − | Ch - |
| | Vol+ | VOL + | Vol + |
| | Vol- | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Tv Remote Control Learn | OPT | Options |
| | Tv Remote Control Repeater | TV/R | TV/R |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://mandos-a-distancia.es/ca/Yamaha/1055822-66019-comandament-de-substitucio-per-Yamaha-FSR62-ZC949400.html