Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
Stop	Stop / Hold	Green	Green / APP / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Rec	Rec / Rec Mode	Blue	Blue / Prime Video / Random
<<	<< / Tune-	Info	Info / Angle
Play	Play / Slow	Up	Up
>>	>> / Tune+	Options	Setup / OPT /
[<>]	Picture / Format	Left	Left
Search	Fav / Marker / PC	OK	OK
☼	D.Menu / Top	Right	Right
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Back	Back / Return
List	Shift + Smart / List	Down	Down
List	TV/Radio /	Multiview	Display / Media
Sources	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Smart TV	Smart / List	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Home	Menu / Home	P+	CH+ / Page+
Exit TV	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -

Original		Substitut	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
1 .@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Substitut