Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
USB	USB	SETTINGS OPT	Options
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Substitut	
	Recall	RETURN BACK	Back
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ CH	CH +	+ CH	Ch +
CH −	CH -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original	Substitut
SLEEP Sleep	PROG SLEEP Sleep
ASPECT Aspect	ECO 3D 3D
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt
TEXT Text	REPEAT TEXT Text
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual
TEXT HOLD Text Hold	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
TEXT/DVD ZOOM Zoom / Text	ZOOM ⏏ Eject
DISPLAY ⏻ Power / Display	SHIFT + ⏻ Shift + Power
DVD MENU ● Rec / DVD Menu	REC MODE ● Rec
⏮ I<<	⏮ I<<
⏭ >>I	⏭ >>I
■/⏏ Stop / Eject	■ Stop
⏪ <<	⏪ <<
⏩ >>	⏩ >>
⏯ Play	PLAY MODE ▶ Play
⏯ Pause	⏸ Pause
DVD SETUP REC LIST Rec List / DVD Setup	DISC NAV LIST List

Original	Substitut
GOTO Red / Goto	A Red
A-B Green / A-B	B Green
ANGLE Yellow / Angle	C Yellow
REPEAT Blue / Repeat	D Blue