Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	P+	CH+ / Page+
1	1	P+	Up
2	2	-	Left
3	3	-	Vol -
PIP	Smart / List	OK	OK
4	4	+	Right
5	5	+	Vol +
6	6	TXT	Text / Goto
[<>]	Picture / Format	P-	CH- / Page-
7	7	P-	Down
8	8	AV	AV / Input / RDS
9	9	Scan/[ ]	Setup / OPT /
-/--	Guide / EPG / -/--	PAP/Pause	Display / Media
0	0	Size/Stop	Zoom / Size
Mute	Mute / Dimmer	Pos/Play	D.Menu / Top
i	Info / Angle	Red/I<	Red / Netflix / Search
Z	Menu / Home	Green/>I	Green / APP / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Yellow/ Pause/ <	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ >>	Blue / Prime Video / Random		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	P+	Up
1	1	-	Left
2	2	-	Vol -
3	3	OK	OK
PIP	Smart / List	+	Right
4	4	+	Vol +
5	5	TXT	Text / Goto
6	6	P-	CH- / Page-
[<>]	Picture / Format	P-	Down
7	7	AV	AV / Input / RDS
8	8	Scan/[']	Setup / OPT /
9	9	PAP/ Pause	Pause / Step / Freeze
-/--	Guide / EPG / -/--	Size/ Stop	Stop / Hold
0	0	Pos/ Play	Play / Slow
i	Info / Angle	Red/ I <	I << / Preset-
Z	Menu / Home	Green/ >I	>>I / Preset+
P+	CH+ / Page+	Yellow/ Pause/ <	<< / Tune-

Original	Substitut	Original	Substitut
Bl ue/ >>	>> / Tune+		

Original		Substitut	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
PIP		Smart / List	
4		4	
5		5	
6		6	
[<>]		Picture / Format	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Guide / EPG / -/--	
0		0	
Mute		Mute / Dimmer	
i		Info / Angle	
Z		Menu / Home	

Original		Substitut	
P+		CH+ / Page+	
P+		Up	
-		Left	
-		Vol -	
OK		OK	
+		Vol +	
+		Right	
TXT		Text / Goto	
P-		CH- / Page-	
P-		Down	
AV		AV / Input / RDS	
Scan/[ ]		Setup / OPT /	
PAP/Pause		Pause / Step / Freeze	
Size/Stop		Stop / Hold	
Pos/Play		Play / Slow	
Red/I<		I<< / Preset-	
Green/>I		>>I / Preset+	

Original	Substitut	Original	Substitut
Yel l ow/ <<	<< / Tune-		
Bl ue/ >>	>> / Tune+		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	P+	Up
1	1	-	Vol -
2	2	-	Left
3	3	OK	OK
PIP	Smart / List	+	Vol +
4	4	+	Right
5	5	TXT	Text / Goto
6	6	P-	CH- / Page-
[<>]	Picture / Format	P-	Down
7	7	AV	AV / Input / RDS
8	8	Scan/[']	Setup / OPT /
9	9	PAP/ Pause	Pause / Step / Freeze
-/--	Guide / EPG / -/--	Size/ Stop	Stop / Hold
0	0	Pos/ Play	Play / Slow
i	Info / Angle	Red/ I <	I << / Preset-
Z	Menu / Home	Green/ >I	>>I / Preset+
P+	CH+ / Page+	Yellow/ Pause/ <	<< / Tune-

Original	Substitut	Original	Substitut
Bl ue/ >>	>> / Tune+		