Original		Substitut	
TV	Power Tv		Power
STB	Power STB	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart

Original		Substitut	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
MORE	More	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Substitut	
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	E- Manual		D. Menu
	AD/ Subt .		Subt
	D		3D
	St at us		For mat
	Recomend		Medi a
	Rec		Rec
	Pl ay		Pl ay
	St op		St op
	Pause		Pause
	<<| <<		<<
	>>| >>|		>>

Original	Substitut