Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DTV/RADIO	DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV AUDIO	Tv Audio	SOUND DUAL	Dual
ATV/DTV	ATV/DTV	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
FREEZE	Freeze	II	Pause
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
WIDE	Wide	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Substitut	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AVC	AVC	APP MEDIA	Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
PROG	Prog-	CH –	Ch -
LIST	[≡.]/List	SHIFT + DISC NAV LIST	Shift + List
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAVORITE	Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down

Original	Substitut	Original	Substitut
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Input	AV		
Menu	Menu		
[≡+] / Hold	Options		
[≡x] / Update	Eject		
[≡o] / Subcode	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options		
[. ≡] / Text / Mix	Text		
[≡?] / Reveal	D. Menu		
[≡i] / Index	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
List	List		
Red	Red		
[≡♦] / Size	Format		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		