Original		Substitut	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Home	LIST SMART	Smart / List
	Home	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
+ V	Vol +	VOL	Vol +

Original		Substitut	
P ^	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
− V	Vol -	VOL −	Vol -
P v	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
G	[G]	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Substitut	Original	Substitut
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		