Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Back	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Substitut	
NICAM	NI CAM	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
LIST	List	DISC NAV LIST	List
FAV/LIST	Fav List	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH+	CH +	+ CH	Ch +
CH-	CH -	CH −	Ch -
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Substitut	Original	Substitut
CPG	APP MEDIA — Media		
Aspect	PICTURE FORMAT — Format		
Freeze	Pause		
Index	E-MANUAL D.MENU — D. Menu		
Cancel	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back		
Subpage	AD SUBT — Subt		
Text	REPEAT TEXT — Text		
Reveal	SETTINGS OPT — Options		
Size	ECO 3D — 3D		
Hold	Stop		
Mix	REC MODE — Rec		
Red	A — Red		
Green	B — Green		
Yellow	C — Yellow		
Cyan	D — Blue		