Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
(i)	(i)	DISPLAY INFO	Info
AV	AV	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Substitut	
	Blue	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU	[≡]/Top Menu	REPEAT TEXT	Text
BACK	Back	RETURN BACK	Back
P^	P+	+ CH	Ch +
P v	P-	CH –	Ch -
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	↑/[+]	FAV PRE-CH	Pre Ch
F.T/L	F.T/L	SETTINGS OPT	Options
	[?]	ECO 3D	3D

Original		Substitut		Original	Substitut
	[♦]	PICTURE FORMAT	Format		
	↓/[I]	GUIDE	Guide		
	>	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[X]	CLEAR EXIT	Exit		
	[≡i]	APP MEDIA	Media		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		
	(↔)	HOME SMART	Smart		
	[ ]/♪	SOUND DUAL	Dual		
	[++]	AD SUBT	Subt		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power		
(i)	Info		
Menu	Menu		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Top Menu	Shift + Menu		
Back	Back		
↑/[+]	Pre Ch		
↓/[I]	Guide		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Stop	Stop		
Pause	Pause		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	>>	>>
(i)	Info	Rec	Rec
Green	Green	Stop	Stop
Yellow	Yellow	Pause	Pause
Blue	Blue		
Menu	Menu		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Top Menu	Shift + Menu		
Back	Back		
↓/[I]	Guide		
↑/[+]	Pre Ch		
<<	<<		
Play	Play		

Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	(i)	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	↑/[+]	FAV PRE-CH	Pre Ch
	↓/[I]	- / -- GUIDE	Guide
F.T/L	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause

Original		Substitut	
	Stop		Stop
	(↔)	APP MEDIA	Media