Original	Substitut	Original	Substitut
P100	Display / Media	AV	AV / Input / RDS
Power	Power	0	0
REV	<< / Tune-	-/--	Guide / EPG / -/--
Doub	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
1	1	Up	Up
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	TV/TXT	TV/Radio /
Hold	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
4	4	Left	Left
5	5	Vol -	Vol -
6	6	OK	OK
Sub	Subtitle / EQ	Right	Right
Update	D.Menu / Top	Vol +	Vol +
7	7	Swap	Back / Return
8	8	P-	CH- / Page-
9	9	Down	Down
Mix	Text / Goto	16:9	Picture / Format

Original		Substitut	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Violet	LIST SMART	Smart / List
	[ ]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	♫	TITLE SOUND	Sound / Title
	PP	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Original	Substitut