Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
USB	USB	ECO 3D	3D
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Substitut	
	Recall	RETURN BACK	Back
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Substitut	
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT HOLD	Text/Hold	SETTINGS OPT	Options
TEXT/DVD ZOOM	Text/DVD Zoom	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISPLAY	Power/Display	SHIFT +	Shift + Power
DVD MENU	Rec/DVD Menu	REC MODE	Rec
I<<		I<<	
>>I		>>I	
Stop		Stop	
Eject		ZOOM Eject	
<<		<<	
>>		>>	
Play		PLAY MODE Play	
Pause		Pause	

Original		Substitut	
DVD SETUP REC LIST	Rec List/DVD	DISC NAV LIST	List
GOTO	Red/Goto	A	Red
A-B	Green/A-B	B	Green
ANGLE 3D	Yellow/Angle/3D	C	Yellow
REPEAT	Blue/Repeat	D	Blue