Original		Substitut	
POWER	Power		Power
DIMMER	Dimmer	SEARCH TV/R	TV/R
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + 1	Shift + 1
iPod/USB	iPod/Usb	SHIFT + 2	Shift + 2
MUSIC SERVER	Music Server	SHIFT + 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
ANALOG IN	Analog In	SHIFT + 5	Shift + 5
DIGITAL IN	Digital In	SHIFT + 6	Shift + 6
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + 7	Shift + 7
CD	CD	SHIFT + 8	Shift + 8
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH–	CH-	CH –	Ch -
>>I	>>I	>>I	>>I
I <<	I <<	I <<	I <<
Play	Play	PLAY MODE	Play

Original		Substitut	
	Pause		Pause
TUNE +	>>/Tune+		>>
TUNE –	<</Tune-		<<
	Stop		Stop
ADD FAVORITES	Add Favorites	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAVORITES CALL	Call Favorites	SOUND DUAL	Dual
SDB TONE	SDB Tone	RETURN BACK	Back
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Substitut	
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
+10 a/A	+10a/A	GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
RANDOM	Random	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep

Original		Substitut	
MODE	Mode	AD SUBT	Subt

https://mandisdistance.com/Denon-RC1199-mando-de-substitucion-Denon-RC1199-mando-de-substitucion-Denon-RC1199-mando-de-substitucion-