Mandis shop

# Philips 996580005584

| Original | Substitut |
|---|---|
| Power | Power |
| Play | Play |
| Audio In | Red |
| AUX | Green |
| Pause | Pause |
| Optical | Yellow |
| I< | I<< |
| >I | >>I |
| Bluetooth | Blue |
| HDMI IN | 1 |
| HDMI ARC | 3 |
| Vol+ | Vol + |
| Mute | Mute |
| Vol- | Vol - |
| Sound | Dual |
| Treble+ | Ch + |
| Treble- | Ch - |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Audio Sync + | Right |
| Audio Sync - | Left |
| Bass+ | Up |
| Bass- | Down |
| Settings Vol | Menu |
| Settings Delay | Info |
| Night | Media |
| DIM/Exit Settings | Exit |

https://mandos-a-distancia.es/ca/Philips/1056749-66008-comandament-de-substitucio-per-Philips-996580005584.html