Original		Substitut	
Power		Power	
Source		TIMER AV	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Lang		SOUND DUAL	
TXT		REPEAT TEXT	
Vol+		+ VOL	
Vol-		VOL −	
Mute		MUTE	

Original		Substitut	
P+		+ CH	
P-		CH −	
Home		HOME SMART	
G		GUIDE	
i		DISPLAY INFO	
Back		RETURN BACK	
Exit		CLEAR EXIT	
Up			
Down			
Right			
Left			
OK		OK	
Netflix		APP MEDIA	
YouTube		SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
☼1		PICTURE FORMAT	
☼2		ECO 3D	
Red		A	

Original		Substitut	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Original	Substitut