| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| Input | | AV / Input / RDS | |
| Power | | Power | |
| Mute | | Mute / Dimmer | |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| Lang | | Audio / Lang I/II | |
| 0 | | 0 | |
| TXT | | Text / Goto | |
| Vol + | | Vol + | |
| Home | | Menu / Home | |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| P+ | | CH+ / Page+ | |
| Vol - | | Vol - | |
| P- | | CH- / Page- | |
| [i+] | | Info / Angle | |
| Up | | Up | |
| Guide | | Guide / EPG / -/-- | |
| Left | | Left | |
| OK | | OK | |
| Right | | Right | |
| Back | | Back / Return | |
| Down | | Down | |
| Exit | | Exit / Cancel / Clear | |
| R | | Red / Netflix / Search | |
| G | | Green / APP / Repeat | |
| Y | | Yellow / YouTube / Repeat | |
| B | | Blue / Prime Video / Random | |
| Rakuten TV | | Shift + Blue / Prime Video / Random | |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| NETFLIX Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / | | |
| YouTube YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube / | | |
| << | TUNE- << / Tune- | | |
| Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| REC Rec | REC MODE Rec / Rec Mode | | |
| Play | SLOW Play / Slow | | |
| Stop | HOLD Stop / Hold | | |