| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | P < P | Display / Media |
| Up | Up | 0 | 0 |
| Left | Left | Aspect | Picture / Format |
| Right | Right | Swap | Back / Return |
| Down | Down | P - / CH - | CH- / Page- |
| M Menu | Menu / Home | P + / CH + | CH+ / Page+ |
| [ i ] Info | Info / Angle | Vol - | Vol - |
| OK | OK | Vol + | Vol + |
| 1 | 1 | Mute | Mute / Dimmer |
| 2 | 2 | I - II | Audio / Lang I/II |
| 3 | 3 | [ TV ] | Smart / List |
| 4 | 4 | Source | AV / Input / RDS |
| 5 | 5 | Red / PIP | Red / Netflix / Search |
| 6 | 6 | Green | Green / APP / Repeat |
| 7 | 7 | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| 8 | 8 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| 9 | 9 | Text | Text / Goto |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Timer | TIMER SLEEP — Sleep / Timer | | |
| Hold | HOLD — Stop / Hold | | |
| Cancel | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear | | |
| Mix | SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text / | | |
| Size | SIZE ZOOM — Zoom / Size | | |
| Help | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | | |
| Index | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |