Original	Substitut
Power	Power
Mute	Mute
Source	AV
P Mode	Format
S Mode	Shift + Dual
Audio I / II	Dual
Sleep	Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / 10	0

Original	Substitut
-/-- / +10	Shift + Guide
Recall / Program	Back
TV Menu	Menu
Exit	Exit
Goto / Text	Text
Display	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK / Enter	Ok
V -	Vol -
V +	Vol +
P -	Ch -
P +	Ch +
Red / DVD	Red
Green / A-B	Green

Original	Substitut	Original	Substitut
Yellow / Angle	C Yellow		
Blue / Repeat	D Blue		
Subtitle	AD SUBT Subt		
Play / Pause /	PLAY MODE ▶ Play		
Size	ECO 3D 3D		
D. Dis / Reveal	HOME SMART Smart		
D. Menu / Mix	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
Zoom / Index	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject		
I<< / Fav	I<<		
I<< / Fav	FAV PRE-CH Pre Ch		
>>I / Subpage	>>I		
Stop / Language	■ Stop		
<< / Fav -	<<		
>> / Fav +	>>		
Eject / EPG	-/-- GUIDE Guide		
Eject / EPG	ZOOM ⏏ Eject		