Original		Substitut	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	SEARCH TV/R	TV/R
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red

Original		Substitut	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
YouTube	YouTube	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	- / -- GUIDE	Guide
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Ok	OK	Ok
	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Substitut		Original	Substitut
	Vol-	VOL –	Vol -		
	Mute	MUTE	Mute		
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch		
PROG +	CH+	+ CH	Ch +		
	CH-	CH –	Ch -		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
	[...]	AD SUBT	Subt		
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List		
	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>		>>		
	I<<		I<<		
	Pause		Pause		
	>>I		>>I		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
	Stop		Stop		
	[+]	ECO 3D	3D		