Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV / AV		TIMER AV	AV
FAV		FAV PRE-CH	Pre Ch
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
STATUS	Status	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substitut	
-/--		SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV-MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	SHIFT + OK	Shift + Ok
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
DVB-MENU	DVB Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
CH-	CH -	CH -	Ch -
CH+	CH +	CH +	Ch +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
TV/TXT	TV / TXT	REPEAT TEXT	Text
MIX ZOOM	Zoom / Mix	ZOOM	Eject

Original	Substitut	Original	Substitut
Info / Index	Info		
Subpage	Shift + Subt		
Cancel	Shift + Exit		
Reveal	Shift + Smart		
Hold	Pause		
Size	Format		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Subtitle	Subt		
Page -	Shift + Ch -		
Page +	Shift + Ch +		
Sleep	Sleep		
EPG	Guide		
TV / DVB	Media		
TV / Radio	TV/R		