Original		Substitut	
Power		Power	
TXT		Text / Goto	GOTO TEXT
EPG		Guide / EPG / -/--	GUIDE EPG
Input		AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
Menu	MENU	Menu / Home	HOME MENU
Video		Display / Media	MEDIA DISPLAY
Lang	LANG	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO
Subt	SUBT	Subtitle / EQ	EQ SUBTITLE
i		Info / Angle	ANGLE INFO
Up		Up	
Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear	CLEAR EXIT CANCEL
Left		Left	
OK	OK	OK	OK
Right		Right	
Q. Menu	Q. MENU	D. Menu / Top	TOP MENU D.MENU
Down		Down	
Back	BACK	Back / Return	RETURN BACK

Original		Substitut	
Red		Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
Green		Green / APP / Repeat	APP REPEAT
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
Blue		Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
Vol +	V	Vol +	+ VOL
Format		Format	FORMAT PICTURE
P+	P	CH+ / Page+	+ CH PAGE
Vol -	V	Vol -	VOL −
Mute		Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
P-	P	CH- / Page-	CH PAGE −
1	1 ../@	1	TV 1
2	2 abc	2	DVD 2
3	3 def	3	CD - STB 3
4	4 ghi	4	VIDEO 4
5	5 jkl	5	TAPE 5
6	6 mno	6	TUNER 6
7	7 pqrs	7	AUX - HDD 7

Original		Substitut		Original	Substitut
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
TV	TV	LIST SMART	Smart / List		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		