Mandis shop

30095593

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Mute	Mute
Netflix	Media	Home	Smart
Source	AV	P +	Ch +
1	1	P -	Ch -
2	2	Menu	Menu
3	3	Q. Menu	D. Menu
4	4	Up	Up
5	5	Right	Right
6	6	Down	Down
7	7	Left	Left
8	8	OK	Ok
9	9	Back	Back
0	0	Exit	Exit
TV	TV/R	i	Info
Recall	Pre Ch	Video	Shift + Smart
V +	Vol +	EPG	Guide
V -	Vol -	YouTube	Shift + Media

Original		Substitut		Original	Substitut
	Fav 2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
	TXT	REPEAT TEXT	Text		
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual		
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt		
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format		
	<<		<<		
	<<		I<<		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	>>		>>I		
	Red	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		