Original		Substitut	
Mute		Mute / Dimmer	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Guide / EPG / -/--	
0		0	
AV / TV		AV / Input / RDS	
Menu		Menu / Home	
PR +		CH+ / Page+	
PR +		Up	

Original		Substitut	
TXT		Text / Goto	
Vol -		Vol -	
Vol -		Left	
OK		OK	
Vol +		Vol +	
Vol +		Right	
SWAP		Back / Return	
PR -		CH- / Page-	
PR -		Down	
16:9		Picture / Format	
White / i		Info / Angle	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Stop		Stop / Hold	
Reveal		Display / Media	

Original	Substitut	Original	Substitut
Double	Smart / List		
SUB	Subtitle / EQ		
MIX	Shift + Text /		
Update	Setup / OPT /		