Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
PIC.MODE	Pic. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat	>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	<<	TUNE- — << / Tune-
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random	>>	TUNE+ — >> / Tune+
REC	REC MODE — Rec / Rec Mode		
TIMESHIFT	TOP MENU / D.MENU — D.Menu / Top		
TIMER	SHIFT + TIMER / SLEEP — Shift + Sleep / Timer		
REC.LIST	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode		
INDEX	ANGLE / INFO — Info / Angle		
REVEAL	OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT /		
TEXT	GOTO / TEXT — Text / Goto		
SUBTITLE	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
HOLD	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
SIZE	SLOW — Play / Slow		
SIZE	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
SUBPAGE	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
I<<	PRESET- — I<< / Preset-		