| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | CH+ | | CH+ / Page+ |
| TV/SAT | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | CH- | | CH- / Page- |
| TV/RADIO | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | Up | | Up |
| ZOOM | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | Down | | Down |
| LIST | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | Right | | Right |
| TV/SAT | TV/SAT | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | Left | | Left |
| TV/RADIO | TV/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | OK | OK | OK |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | Vol + | VOL + | Vol + |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List | | Vol - | VOL − | Vol - |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | P+ | P+ | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | P− | P- | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| M/P | M/P | MEDIA DISPLAY | Display / Media | 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | FAV | Fav / Marker / PC |
| SAT | Smart / List | Up / CH+ | CH+ / Page+ |
| Info | Info / Angle | Down / CH- | Down |
| 1 | 1 | Up / CH+ | Up |
| 2 | 2 | Right / Vol + | Right |
| 3 | 3 | Right / Vol + | Vol + |
| 4 | 4 | Down / CH- | CH- / Page- |
| 5 | 5 | Left / Vol - | Vol - |
| 6 | 6 | Left / Vol - | Left |
| 7 | 7 | OK | OK |
| 8 | 8 | Menu | Menu / Home |
| 9 | 9 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 0 / Zoom | Zoom / Size | Blue / Pause | Blue / Prime Video / Random |
| 0 / Zoom | 0 | Blue / Pause | Pause / Step / Freeze |
| Audio | Audio / Lang I/II | Red / Text | Red / Netflix / Search |
| Mute | Mute / Dimmer | Red / Text | Text / Goto |
| Recall | Back / Return | Multivideo | Display / Media |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Yellow / Subtitl | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Yellow / Subtitl | Subtitle / EQ | | |
| TV / AV | AV / Input / RDS | | |
| Green / P/N | Green / APP / Repeat | | |
| TV / Radio | TV/Radio / | | |
| SAT | Shift + 0 | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Mute | DIMMER MUTE Mute / Dimmer | Menu Down | Down |
| PWR On/Off | Power | Back | RETURN BACK Back / Return |
| App | SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / | Volume+ | + VOL Vol + |
| Epg | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | CH/Page+ | + CH PAGE CH+ / Page+ |
| Info | ANGLE INFO Info / Angle | Volume- | VOL − Vol - |
| Subt.List | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | CH/Page- | CH PAGE − CH- / Page- |
| TV | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | Audio | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II |
| Text | GOTO TEXT Text / Goto | 1. ? | TV 1 1 |
| Zoom | SIZE ZOOM Zoom / Size | 2abc | DVD 2 2 |
| Menu | HOME MENU Menu / Home | 3def | CD-STB 3 3 |
| TV/SAT | RDS AV INPUT AV / Input / RDS | 4ghi | VIDEO 4 4 |
| Menu Up | Up | 5jkl | TAPE 5 5 |
| Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | 6mno | TUNER 6 6 |
| Menu Left | Left | 7pqrm | AUX-HDD 7 7 |
| OK Enter | OK OK | 8tuv | USB 8 8 |
| Menu Right | Right | 9wxyz | BLUETOOTH 9 9 |
| Exit | CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear | Guide Pilote | SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/-- |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| 0/10 | HDMI - SAT 0 — 0 | | |
| FAV Pref. | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| Dec/Pause | STEP - FREEZE II — Pause / Step / Freeze | | |
| | LIST SMART — Smart / List | | |
| | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Recall | Back / Return |
| Mute | Mute / Dimmer | Vol + | Vol + |
| Pause | Pause / Step / Freeze | List | Smart / List |
| Audio | Audio / Lang I/II | P+ | CH+ / Page+ |
| Zoom | Zoom / Size | Vol - | Vol - |
| Timer | Sleep / Timer | M/P | Display / Media |
| Tv/Radio | TV/Radio / | P- | CH- / Page- |
| Text | Text / Goto | 1 | 1 |
| Tv/SAT | AV / Input / RDS | 2 | 2 |
| Menu | Menu / Home | 3 | 3 |
| Up/CH+ | Up | 4 | 4 |
| Info | Info / Angle | 5 | 5 |
| Left | Left | 6 | 6 |
| OK | OK | 7 | 7 |
| Right | Right | 8 | 8 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | 9 | 9 |
| Down/CH- | Down | EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| 0/ Sleeptimer | HDMI - SAT 0 — 0 | | |
| FAV | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |