Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Green	Green
Menu	Menu	Yellow	Yellow
Exit	Exit	Blue	Blue
Mute	Mute	Q. Menu	D. Menu
1	1	Back	Back
2	2	Up	Up
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Left	Left
6	6	OK	Ok
7	7	EPG	Guide
8	8	YouTube	Media
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
Info	Info	Source	AV
Audio / I/II	Dual	Text	Text
Red	Red	P +	Ch +

Original	Substitut	Original	Substitut
P -	Ch -		
List	List		
Netflix	Smart		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
<<	<<		
I <<	I <<		
>>	>>		
>>I	>>I		

Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause / Mix		Pause
	Pause / Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Stop / Hold		Stop
	Size	PICTURE FORMAT	Format
	<< / Timer		<<
	<< / Timer	SHIFT +	Shift + Power
	I<< / Index		I<<
	>>I / Reveal		>>I
	>> / Cancel		>>
	>> / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO I/II	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Back / Del	RETURN BACK	Back

Original		Substitut	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Settings	SETTINGS OPT	Options
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Original	Substitut	Original	Substitut
NETFLIX Netflix	APP MEDIA Media		
Vol +	VOL Vol +		
Vol -	VOL Vol -		
YouTube	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
SOURCE Home / Source	TIMER AV AV		
SOURCE Home / Source	HOME SMART Smart		
P P +	CH Ch +		
P P -	CH Ch -		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
EPG EPG	-/-- GUIDE Guide		
LIST List	DISC NAV LIST List		
QMENU Q. Menu	TOP MENU MENU Menu		