Original	Substitut	Original	Substitut
DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer	REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	SOURCE Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
ON / STANDBY On/Standby	Power	TU− <<Tu-	TUNE- << / Tune-
1 1	TV 1 1	TU+ Tu+/ >>	TUNE+ >> / Tune+
2 2	DVD 2 2	TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
3 3	CD - STB 3 3	CH− I<<CH-	PRESET- I << / Preset-
4 4	VIDEO 4 4	CH+ CH+/ >>I	PRESET+ >>I / Preset+
5 5	TAPE 5 5	CD Play/Pause CD	SLOW Play / Slow
6 6	TUNER 6 6	Stop	HOLD Stop / Hold
7 7	AUX - HDD 7 7	USB Play/Pause USB	SHIFT + SLOW Shift + Play /
8 8	USB 8 8	VOLUME Vol +	VOL Vol +
9 9	BLUETOOTH 9 9	SDB / TONE SDB/Tone	TITLE SOUND Sound / Title
0 0	HDMI - SAT 0 0	VOLUME Vol -	VOL Vol -
+10 +10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
CLEAR / DEL Clear/Del	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	FOLDER MODE Folder Mode	FORMAT PICTURE Picture / Format
PROG / DIRECT Prog/Direct	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /	MENU / SET Menu/Set	HOME MENU Menu / Home
RANDOM Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
iPod Play/Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
DAB/RDS	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Left	Left		
ENTER/MEMO Enter/Memo	OK OK		
Right	Right		
TIME/DISPLAY Time/Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
CLOCK Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
Down	Down		
REMOTE/BROWSE Remote/Browse	ANGLE INFO Info / Angle		