Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power
DTV/VCR	DTV/ VCR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substitut	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	OK
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REC LIST	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV/RADIO	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Rec List	Smart / List		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Record	Rec / Rec Mode		