Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
NICAM/A2	Nicam/A2	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DTV	DTV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down

Original		Substitut	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
↩	Recall	RETURN BACK	Back / Return
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol +	Vol +	Stop	Stop / Hold
CH-	CH- / Page-	Rec/Repeat	Rec / Rec Mode
FAV	Fav / Marker / PC	Rec/Repeat	Shift + Green / APP /
Tv/Radio	TV/Radio /	T-Shift	Eject / Surround
Vol -	Vol -	Red	Red / Netflix / Search
Text	Text / Goto	Green	Green / APP / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Subtitle	Subtitle / EQ	Cyan	Blue / Prime Video / Random
Index	Setup / OPT /		
<<</Hold	<< / Tune-		
<<</Hold	Shift + Stop /		
Size	Zoom / Size		
>>	>> / Tune+		
I<<</Reveal	I<< / Preset-		
>>I/Subpage	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		