Mandis shop

Pioneer CU-PD046

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
OUTPUT LE	Output Level -	VOL –	Vol -
UT LEVEL +	Output Level +	+ VOL	Vol +
HI-LITE SCAN	Hi-Lite Scan	SEARCH TV/R	TV/R
RANDOM PLAY	Random Play	OK	Ok
MAN	<< Manual	«	<<
UAL	Manual >>	»	>>
TRA	I << Track	K«	I <<
CK	Track >>I	»K	>>I
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Substitut	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
PGM	PGM	TIMER AV	AV