Mandis shop

RC-82PM

Original		Substitut		Original	Substitut
PHONO	Phono	USB 8	8		
CD	CD	CD - STB 3	3		
TUNER	Tuner	TUNER 6	6		
1—A	AUX 1	VIDEO 4	4		
UX—2	AUX 2	AUX - HDD 7	7		
TAPE 1	Tape 1	TV 1	1		
DCC/ TAPE 2	DCC/Tape 2	DVD 2	2		
TAPE 3	Tape 3	TAPE 5	5		
PROCESSOR	Processor	LIST SMART	Smart / List		
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol-		

https://mandos-a-distancia.es/ca/Marantz/1058506-19604-comandament-de-substitucio-per-Marantz-RC-82PM-ZK137J0010.html