Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	MTS	Audio / Lang I/II
1	1	CH +	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	REC List	Smart / List
4	4	CH -	CH- / Page-
5	5	FAV List	Fav / Marker / PC
6	6	REC	Rec / Rec Mode
7	7	Freeze	Pause / Step / Freeze
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Up	Up
DTV / ATV	D. Menu / Top	Source	AV / Input / RDS
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	Enter	OK
P. Mode	Picture / Format	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down

Original		Substitut		Original		Substitut	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
GUIDE	<< / Guide	TUNE-	<< / Tune-				
GUIDE	<< / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW	Play / Slow				
ASPECT	>> / Aspect	TUNE+	>> / Tune+				
CANCEL	I<< / Cancel	PRESET-	I<< / Preset-				
SUB.PG	>>I / Subpage	PRESET+	>>I / Preset+				
INDEX	Stop / Index	ANGLE INFO	Info / Angle				
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold				
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				

Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DTV/ATV	DTV/ATV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Substitut	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MTS	MTS	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
RECLIST	RecList	LIST SMART	Smart / List
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Original		Substitut		Original	Substitut
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
GUIDE	<</Guide	TUNE-	<< / Tune-		
TIMESHIFT	Play/Pause/Timeshift	SLOW	Play / Slow		
ASPECT	>>/Aspect	TUNE+	>> / Tune+		
CANCEL	I<</Cancel	PRESET-	I<< / Preset-		
SUB.PG	>>I/Sub. PG	PRESET+	>>I / Preset+		
INDEX	Stop/Index	HOLD	Stop / Hold		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
REVEAL	Reveal	SURROUND	Eject / Surround		
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		