Mandis shop

Sony RMF-TX220E

Original	Substitut
Power	Power
Input	AV
Digital/Analog	Options
Tv/Radio	TV/R
Exit	Exit
Ext.Box Menu	D. Menu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i+]/[?]	Info

Original	Substitut
[≡]	Text
Google Play	Media
Netflix	Shift + Smart
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Guide	Guide
Action Menu	Menu
Back	Back
APPS	Shift + Media
TV	3D
Home	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Original		Substitut	
	OK	OK	Ok
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
	I <<	I <<	I <<
	Pause	Pause	Pause
	>>I	>>I	>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop	Stop	Stop
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut	
	[. . .]	AD SUBT	Subt
HELP	Help	PICTURE FORMAT	Format