Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Auto	Media
Mute	Mute	Display	Info
1	1	CH+	Ch +
2	2	CH-	Ch -
3	3	LCD Menu	Menu
4	4	Exit	Exit
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	Right	Right
8	8	Left	Left
9	9	Enter	Ok
0	0	Input	AV
-/--	Shift + Guide	P. Mode	Shift + Format
Recall	Back	S. Mode	Shift + Dual
Vol +	Vol +	Sleep	Sleep
Vol -	Vol -	Aspect	3D
Nicam	Smart	FAV	Pre Ch

Mandis shop

GRUNKEL001

Original		Substitut	
FAV-	FAV-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
FAV+	FAV+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	AD SUBT	Subt
SUBPAGE	Subpage	SEARCH TV/R	TV/R
TV/RADIO	Red/Tv/Radio	A	Red
AUDIO	Green/Audio	B	Green
FREEZE	Yellow/Freeze	C	Yellow
SUBTITLE	Blue/Subtitle	D	Blue

Original	Substitut