Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Substitut	
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL —	Vol-	VOL —	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH —	CH-	CH —	Ch -
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original		Substitut	
T.SHIFT	T.Shift	SETTINGS OPT	Options
AUDIO I/II	I/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
ASPECT SIZE	Size/Aspect	ECO 3D	3D
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REVEAL	Reveal	HOME SMART	Smart
HOLD	Hold	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SUBPAGE	Subpage	ZOOM ⏏	Eject
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
⏮	I<<	K«	I<<
MIX ⏭	>>I/Mix	»I	>>I
RECLIST INDEX	Index/Reclist	DISC NAV LIST	List
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red

Original		Substitut	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue