Original		Substitut	
	Power		Power
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Rec	REC MODE	Rec
	Pausa		Pause
	Stop		Stop
CANCEL	I <<		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
OPTIONS	>>I		>>I
TV MENU	Menu TV	TOP MENU MENU	Menu
	[I]	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down

Original		Substitut	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
DIGITAL TV MENU PHOTO	Menu/Digital TV/Photo	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
P(age) +	P(age) +	+ CH	Ch +
P(age) —	P(age) -	CH —	Ch -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
BACK P<P	P<P/Back	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Substitut		Original	Substitut
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
[i+]	Info	DISPLAY INFO	Info		
[...]	Subt	AD SUBT	Subt		
[≡]	Text	REPEAT TEXT	Text		
AD	Shift + Subt	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
I-II	Dual	SOUND DUAL	Dual		
[■]	3D	ECO 3D	3D		
[<>]/[+]	Format	PICTURE FORMAT	Format		
AV/[?]	AV	TIMER AV	AV		
♪/Smart	Smart	HOME SMART	Smart		
[ ]/Smart	Media	APP MEDIA	Media		
O	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
DV3/TV/Radio	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R		
Photo Viewer	List	DISC NAV LIST	List		
Active Control	Back	RETURN BACK	Back		

Original		Substitut	
	Power		Power
	Menu TV		Menu
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Text		Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Substitut	
	OK		Ok
	[i +]		Info
	Guide		Guide
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Pause		Pause
	Rec		Rec
	Stop		Stop
	Play		Play
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Menu/Digital TV/Photo		D. Menu
	[. . .]		Subt
	P+		Ch +
	P-		Ch -

Original		Substitut	
	Power		Power
	Menu/Digital TV/Photo		D. Menu
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Guide		Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Original		Substitut	
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		Ch +
	P-		Ch -