Original		Substitut	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9	9	BLUETOOTH 9	9
PGUP	PGUP	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV+	FAV +	SHIFT + ▲	Shift + Up
PGDN	PGDN	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
FAV-	FAV -	SHIFT + ▼	Shift + Down
	Up / CH +	▲	Up
	Up / CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Left / Vol -	◀	Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol-
OK	OK	OK	OK
	Right / Vol +	VOL +	Vol+
	Right / Vol +	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down / CH -	▼	Down

Original		Substitut	
	Down / CH -	CH PAGE	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
EDIT	Edit	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MP3	MP3	MEDIA DISPLAY	Display / Media
JPEG	JPEG	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PVR LIST	PVR List	LIST SMART	Smart / List
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Substitut	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+