Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	MTS	Info / Angle
1	1	CH +	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Aspect	Shift + Picture / Format
4	4	CH -	CH- / Page-
5	5	Guide	Guide / EPG / -/--
6	6	Home	Shift + Menu /
7	7	Rec	Rec / Rec Mode
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Up	Up
List	Smart / List	Source	AV / Input / RDS
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	Enter	OK
P. Mode	Picture / Format	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down

Original	Substitut	Original	Substitut
Display	Display / Media	FAV	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search	Size / Mouse	Zoom / Size
Green	Green / APP / Repeat	Hold / Refresh	Shift + Stop /
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<< / Index	<< / Tune-		
Play/Pause /	Pause / Step / Freeze		
Play/Pause /	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Play/Pause /	Play / Slow		
>> / TTX	>> / Tune+		
>> / TTX	Text / Goto		
I << / SUB. PG	I << / Preset-		
>>I / Reveal	>>I / Preset+		
Stop / Mix	Stop / Hold		
CAP	D. Menu / Top		
Subtitle	Subtitle / EQ		
TV / Radio	TV/Radio / Program		